Pro-Tech TOOLS

Zračni top za gume



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

Poštovani kupče! Hvala što ste odabrali ovaj proizvod. Nadamo se da će rad s ovim alatom biti ugodan i učinkovit.

Nakon što pročitate ovaj korisnički priručnik, pohranite ga na sigurno mjesto kako biste ga mogli ponovno pogledati ako je potrebno.

Nepoštivanje sljedećih pravila o sigurnosti i uporabi za uređaj ili mehaničke promjene na njegovom dizajnu oslobađa proizvođača od odgovornosti za štetu uzrokovanu njegovom preinakom i uporabom i poništava jamstvena prava.

SIGURNOST

- Provjerite tehničko stanje opreme prije početka rada. Ako uočite bilo kakvu nepravilnost ili oštećenje, prestanite raditi s uređajem i pobrinite se da ga popravi kvalificirana osoba prije ponovne uporabe.

- Punite uređaj samo čistim, suhim zrakom.

- Spremnik zraka opremljen je ventilom za kontrolu tlaka koji se otvara kada tlak dosegne granicu od 10-12 bara, koju preporučuje proizvođač.

- Sve mehaničke izmjene na uređaju mogu biti izravan uzrok nezgode.

- Nikada nemojte prekoračiti sigurno područje radnog tlaka.

- Napunite jedinicu uređaja na sobnoj temperaturi.

- Koristite uređaj samo u svrhu za koju je namijenjen.

- Nikada nemojte usmjeravati uređaj prema drugim ljudima.

- Uvijek radite s odgovarajućom zaštitom za sluh jer uređaj proizvodi buku veću od 100 dB.

- Prilikom rada s uređajem nemojte koristiti zapaljiva sredstva za čišćenje guma.

- Uvijek nosite zaštitne naočale.

Oprema

Zračni pištolj je uređaj koji se koristi za pulsno napuhavanje guma bez zračnica u procesu spajanja gume na kotač. Posebno je koristan pri montaži tvrdih, niskoprofilnih i Runflat guma.

"Pucanj" iz topa u gumu uzrokuje brtvljenje gume uz obruč, tako da možete normalno napuhati gumu na propisani tlak. Top se može koristiti za automobile, kombije i kamione.

Koristiti

Rad s uređajem odvija se u dvije faze - punjenje spremnika komprimiranim zrakom i "ispaljivanje" u njega gume.

1.

- Zatvorite glavni ventil.

- Uključite kompresor.

- Stavite brzu spojnicu na kraj dovodnog crijeva na vrh pištolja tako da stane u vrh vrha.

- Otvorite zaporni ventil i promatrajte manometar.

- Kada tlak zraka u spremniku prestane rasti ili kada se otvori sigurnosni ventil, zatvoriti zaporni ventil i ukloniti brzootpuštajuću spojnicu, po potrebi premjestiti top na udaljenije mjesto.

2.

- Stavite gumu na naplatak.

- Stavite kuku na glavu na rub diska, koja usmjerava izlaz cilindra u razmak između diska i gume.

- Pritisnite top na disk tako da "pucanj" zraka ne mijenja smjer.

- Otvorite glavni ventil brzim dodirom.

Skladištenje i održavanje

Top možete pohraniti tako da ga objesite na zid pomoću kuke. Ostavite ventil otvoren kako bi vlaga mogla izaći iz topa.
Nemojte provoditi održavanje dok je uređaj pun ili u uporabi.

Tehnički podaci:

Model	HM2902	HM2903
Zatvaranje	Kugla 20	Kuglasti
Volumen zraka	l	40 l
Radni tlak	6 bara.	6 bara.
Maksimalni tlak	8 bara.	8 bara.
Manometar	0 – 16 bar, 0 – 230 psi 12	0 – 16 bar, 0 – 230 psi
Težina	kg	14,5 kg