Pro-Tech TOOLS

Mjerač protoka, brojač izlijevanja goriva i ulja



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Preporučuje se ugradnja filtera uzvodno od mjerača kako bi se uklonile metalne čestice iz tekućine. Ako se impeler ne okreće slobodno, nanesite penetrirajuću mast na impeler, osovinu i ležaj. Uklonite prljavštinu ili naslage s impelera mekom četkom. Pazite da ne oštetite impeler ili nosač turbine.

Kako biste osigurali točno mjerenje, prije upotrebe provjerite da u sustavu nema zraka i da su ispunjeni minimalni zahtjevi za protok.

Na dnu mjerača nalazi se vijak, ispod kojeg se nalazi vijak za kalibraciju mjerača. Okretanjem kalibracijskog vijka povećava se ili smanjuje (ovisno o smjeru) očitanje mjerača protoka.



1. Poklopac vijka za podešavanje

Tehnički podaci

Model: BL-B07

Maks. tlak: 3 bara

Raspon protoka: 20-120 l/min

Točnost: ±1%

Medij: Dizel, Nafta, Benzin

Maks. srednja temperatura: 40°C

Priključak: 1"