Pro-Tech TOOLS

Dizelska i uljna pumpa 12V 160W



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

ZNAČENJE SIMBOLA



Pročitajte i razumite upute za uporabu. Korisnik je dužan slijediti upute za uporabu i uputiti sve korisnike alata u skladu s ovim uputama za uporabu.



Opasnost od požara. Postoji opasnost od požara prilikom pumpanja zapaljivih tekućina. Na radnom mjestu ne smiju biti izvora paljenja, pušenje je zabranjeno.



Nosite radne rukavice. Pumpa je namijenjena za pumpanje motornog ulja, loživog ulja i dizela. Zbog male veličine i težine, lako ju je nositi.

SIGURNA UPORABA • Radno

mjesto održavajte čistim. Blokirano radno mjesto može uzrokovati nesreće. • Prije svake upotrebe provjerite opremu.
Ako je napukla, savijena ili na bilo koji drugi način oštećena, nemojte započinjati s radom.
Sve nedostatke treba odmah otkloniti. • Radno mjesto
treba biti dobro osvijetljeno i prozračeno. • Djecu i neovlaštene
osobe držite podalje od radnog mjesta. Ne dopustite im da koriste ili premještaju opremu. • Nikada ne radite kada ste umorni,
pod utjecajem alkohola, droga ili jakih lijekova koji smanjuju koncentraciju. • Provjerite da u radnom području nema izvora paljenja. Ne pušite
tijekom rada. • Pumpa nije prikladna za pumpanje hlapljivih tvari, vode, AdBluea, benzina, otapala itd. •
Obratite pozornost na spojeve crijeva. To može dovesti do nepravilnog spajanja i curenja pumpane tvari. • Prije spajanja
pumpe na izvor napajanja provjerite je li prekidač u isključenom položaju. • Crijeva održavajte u dobrom stanju. Provjerite da nisu
savijena, uvijena ili istrošena. Ne dopustite da vozilo prelazi preko crijeva. • Nosite radne rukavice tijekom rada, ne
stojte u vodi, ne radite bosi. • Pumpanje pregustih ili kontaminiranih tekućina može rezultirati: oštećenjem pumpe. • Ne dopustite da pumpa radi na suho.
Usisno

crijevo mora biti uronjeno u ulje. • Spriječite curenje ili prolijevanje ulja. Proliveno ulje mora
se odmah ukloniti i neutralizirati. • Ne ostavljajte pumpu u radu bez nadzora. • Ne usmjeravajte mlaz ulja prema ljudima ili životinjama. •
Ne pokušavajte pomicati uređaj povlačenjem crijeva ili kabela za napajanje. Prilikom transporta
držite pumpu za ručku. • Uvijek isključite napajanje nakon završetka rada. • Ne rastavljajte niti modificirajte uređaj.

SERVIS

• Uređaj postavite na tvrdu i ravnu površinu. • Ispravno
spojite sve komponente i provjerite da nema curenja. • Uređaj spojite na izvor napajanja.
Provjerite je li napon isti kao i napon koji zahtijeva pumpa. • Umetnite usisno crijevo u spremnik iz kojeg ćete crpiti ulje. Pazite da nije
uvrnuto ili savijeno. Kraj crijeva treba biti potpuno uronjen kako pumpa ne bi usisavala zrak. • Uključite pumpu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje
kako biste pokrenuli crpljenje. • Za zaustavljanje crpljenja isključite
pumpu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje. • Nakon završetka rada
isključite uređaj iz napajanja.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE •

Prije početka bilo kakvog održavanja uvijek isključite uređaj iz napajanja. • Uređaj
održavajte čistim, ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. • Pumpu čuvajte na mjestu koje nije
izloženo vlazi i oborinama. • Prostor za skladištenje treba biti nedostupno djeci i osobama
koje nisu ovlaštene za korištenje pumpe.

Ne ulijevajte ulje u odvode ili druga mjesta koja nisu za to predviđena. Ulje se mora odložiti u za to predviđenom objektu.



Na kraju vijeka trajanja uređaja, nemojte ga odlagati s ostalim komunalnim otpadom. Pumpu treba predati odgovarajućem postrojenju za odlaganje električne opreme.

Tehnički podaci:
Model: DYB-40, Tip: DYB-40-4-12V, Napajanje: 12V DC, Potrošnja energije: 160W, Visina ispuha: 10 m, Protok: 50 L/min., Brzina: 3200 o/min., Priključci: 3/4", Medij: Dizel, Ulje, Radni ciklus: 30min, Raspon temperature: -10° ~ +40° C, Zaštita: IP44, Klasa zaštite: Klasa III

Pro-Tech shop