Pro-Tech TOOLS

Pištolj za gorivo s LCD digitalnim mjeračem protoka goriva i ulja 1"



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Preporučuje se ugradnja filtera uzvodno od mjerača kako bi se uklonile sve metalne čestice iz tekućine koje se mogu zalijepiti za magnete mjerača i iskriviti rezultat mjerenja. Ako se impeler ne okreće slobodno, nanesite penetrirajuću mast na impeler, osovinu i ležaj. Uklonite svu prljavštinu ili naslage s impelera mekom četkom. Pazite da ne oštetite impeler ili nosač turbine.

Kako biste osigurali točno mjerenje, prije upotrebe provjerite da u sustavu nema zraka i da su ispunjeni minimalni zahtjevi protoka. Zaštitite uređaj od jakih magnetskih polja i zaštitite ga od udara. Kada se prikaže poruka "L Bat", zamijenite bateriju.

Tehnički podaci
Model: BZL-A10

Napajanje: 2x AAA (3V)
Maks. tlak: 3 bara

Raspon protoka: 0-80 l/min
Točnost: ±0,5%

Rezolucija: 0,01 l

Medij: Dizel, Nafta, Benzin

Maks. srednja temperatura: 40°C

Priključak: navoj 1"

Zaštita: IP44

Zaslon računala je programiran da se vrati u stanje mirovanja nakon 5 sekundi bez odgovora.

Vrati na "0"
Pritisnite tipku „DISPLAY“ oko 1 sekundu.

Ukupan iznos

Pritiskom na tipku „KALIBRIRAJ“ prikazat će se ukupna količina ispumpanog goriva. Kada ukupna količina dosegne maksimalnu vrijednost od 999,999, automatski će se resetirati na nulu.

Promjena jedinica
Pritisnite "CALIBRATE" i držite 3 sekunde, pritisnite "DISPLAY" 5 puta, a zatim pritisnite "CALIBRATE" za promjenu jedinica između litara (L) / galona (GAL) / pinti (PT) / kvarti (QT).

Kalibriranje

Za kalibraciju pritisnite i držite tipku „kalibracija“, prikazat će se trenutni množitelj A0. Pritiskom tipke „kalibracija“ trepćuća znamenka će se promijeniti za 1 više, pritiskom tipke „prikaz“ preći ćete na sljedeću (trepćuću) znamenku. Zaslon računala programiran je da se vrati u stanje mirovanja nakon 5 sekundi bez odgovora.

Upumpavanjem poznate količine goriva X i oduzimanjem prikazane količine Y, izračunavamo novi množitelj A = Y / X, koji treba unijeti prema * A0, koji gore navedenom postupku.
Na primjer (s trenutnim množiteljem A0 = 1,00), ako se prikazuje 103 l dok je ispumpano 100 l tekućine, postavite vrijednost na 103/100 * 1,00 = 1,0300.