Pro-Tech TOOLS

Sklop dizelske i uljne pumpe 12/24V



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

ZNAČENJE SIMBOLA



Pročitajte i razumite upute za uporabu. Korisnik je dužan slijediti upute za uporabu i uputiti sve korisnike alata u skladu s ovim uputama za uporabu.



Opasnost od požara. Postoji opasnost od požara prilikom pumpanja zapaljivih tekućina. Na radnom mjestu ne smiju biti izvora paljenja, pušenje je zabranjeno.



Nosite radne rukavice. Pumpa je namijenjena za pumpanje motornog ulja, loživog ulja i dizela. Zbog male veličine i težine, lako ju je nositi.

SIGURNA UPORABA • Radno

mjesto održavajte čistim. Blokirano radno mjesto može uzrokovati nesreće. • Prije svake upotrebe provjerite opremu. Ako je napukla, savijena ili na bilo koji drugi način oštećena, nemojte započinjati s radom. Sve nedostatke treba odmah otkloniti. • Radno mjesto treba biti dobro osvijetljeno i prozračeno. • Djecu i neovlaštene osobe držite podalje od radnog mjesta. Ne dopustite im da koriste ili premještaju opremu. • Nikada ne radite kada ste umorni, pod utjecajem alkohola, droga ili jakih lijekova koji smanjuju koncentraciju. • Provjerite da u radnom prostoru nema izvora paljenja. Ne pušite dok radite. • Pumpa nije prikladna za pumpanje hlapljivih tvari, vode, AdBluea, benzina, otapala itd. • Obratite pozornost na spojeve crijeva. To može dovesti do neispravnih spojeva i curenja pumpane tvari. • Prije spajanja pumpe na izvor napajanja provjerite je li prekidač u isključenom položaju. • Crijeva održavajte u dobrom stanju. Provjerite da nisu savijena, uvijena ili istrošena. Ne dopustite da vozilo prelazi preko crijeva.

• Nosite radne rukavice pri radu, ne stojte u vodi, ne radite bosi. • Crpljenje pregustih ili kontaminiranih tekućina može uzrokovati: oštećenje pumpe. • Ne koristite pumpu na suho. Usisno crijevo mora biti uronjeno u ulje. • Spriječite curenje ulja ili prolijevanje tekućina. Proliveno ulje mora se odmah ukloniti i neutralizirati. • Ne ostavljajte pumpu u radu bez nadzora. • Ne usmjeravajte mlaz ulja prema ljudima ili životinjama. • Ne pokušavajte pomicati uređaj povlačenjem crijeva ili kabela za napajanje. Prilikom transporta držite pumpu za ručku. • Uvijek isključite napajanje nakon završetka rada. • Ne rastavljajte ili modificirajte uređaj.

RAD • Uređaj

postavite na tvrdu i ravnu površinu. • Ispravno spojite sve komponente i provjerite da nema curenja. • Uređaj spojite na izvor napajanja. Provjerite je li napon isti kao i napon koji zahtijeva pumpa. • Umetnite usisno crijevo u spremnik iz kojeg ćete crpiti ulje. Pazite da nije uvrnuto ili savijeno. Kraj crijeva treba biti potpuno uronjen kako pumpa ne bi usisavala zrak. • Uključite pumpu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje kako biste pokrenuli crpljenje. • Za zaustavljanje crpljenja isključite pumpu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje. • Nakon završetka rada isključite uređaj iz napajanja.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE •

Prije početka bilo kakvog održavanja uvijek isključite uređaj iz napajanja. • Uređaj održavajte čistim, ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. • Pumpu čuvajte na mjestu koje nije izloženo vlazi i oborinama. • Prostor za skladištenje treba biti nedostupno djeci i osobama koje nisu ovlaštene za korištenje pumpe.

Ne ulijevajte ulje u odvode ili druga mjesta koja nisu za to predviđena. Ulje se mora odložiti u za to predviđenom objektu.



Na kraju vijeka trajanja uređaja, nemojte ga odlagati s ostalim komunalnim otpadom. Pumpu treba predati odgovarajućem postrojenju za odlaganje električne opreme.

Tehnički podaci:

Model: DYB-D3570, Tip: DYB-3570HT, Tlak: 2 bara, Nazivna struja: 16A (12V), 25A (24V), Visina usisavanja: 3 m, Napajanje: 12/24V DC, Visina ispuha: 13 m, Protok: 35 l/min (12V), 70 l/min (24V), Brzina: 1800 o/min (12V), 3500 o/min (24V), Priključci: 1", Medij: Dizel, Ulje, Radni ciklus: 30 min, Raspon temperature: -10° ~ +40° C, Zaštita: IP44, Klasa zaštite:

Klasa III

Pro-Tech shop