Pro-Tech TOOLS

Pumpa za motorno ulje 230V 1100W



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

PRVA POMOĆ

Osobe koje su progutale otrovne tekućine - ako se proguta gorivo, ne izazivati povraćanje, već dati osobi koja je progutala gorivo popiti veliku količinu mlijeka ili vode.
Osobe koje su pretrpjele strujni udar - isključite izvor napajanja ili upotrijebite suhi izolator kako biste ozlijeđenu osobu odmaknuli od električne mreže.
Pazite da ne dodirujete ozlijeđenu osobu golim rukama dok se ne udalji od električne mreže.
Odmah potražite pomoć kvalificiranog i obučenog osoblja.

TEHNIČKI PODACI

Model: DYB-E

Tip: DYB-25ET

Napajanje: 230 V / 50 Hz

Potrošnja energije: 1100 W

Tlak: 4 bara

Visina usisavanja: 3 m

Visina ispuštanja: 38 m

Protok: 50 l/min

Priključci: 1"

Medij: Motorno ulje / Ulje za podmazivanje

Radni ciklus: 30 minuta

Raspon temperature: -10° ~ +40°C

Zaštita: IP44

Klasa zaštite: Klasa II

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA



A - Nosite zaštitu za oči
B - Prije upotrebe pročitajte upute za uporabu
C - Nosite zaštitne rukavice
D - Odaberite prikladnu metodu odlaganja
E - Komponente uređaja mogu se reciklirati
F - CE oznaka

UPOTREBA

Pumpni stalci namijenjeni su za ispumpavanje motornog ulja i ulja za podmazivanje iz spremnika te se stoga koriste svugdje gdje je potrebno ispumpati te tvari, na primjer na farmama, gradilištima, brodogradilištima, tvrtkama koje koriste vlastiti prijevoz i u privatnim kućama.

SIGURNOSNI PROPISI

Nepoštivanje dolje navedenih upozorenja i rukovanje strukturom dozatora s pumpicom oslobađa proizvođača od odgovornosti za štetu nanesenu osobama, životinjama, imovini ili samom dozatoru kao posljedicu njegovog rada i poništava jamstvo. a) Zaštitne rukavice – dugotrajan kontakt s ugljikovodicima na koži može uzrokovati iritaciju kože. Prilikom pumpanja uvijek nosite zaštitne PVC rukavice. b) Zabranjeno pušenje - ne pušite i ne koristite otvoreni plamen tijekom rada uređaja. c) Električne mjere opreza - unutar uređaja nalazi se visoki napon. Stoga uređaj smiju otvarati samo kvalificirani i ovlašteni električari. d) Korisnik ne smije prekoračiti maksimalne parametre za koje je uređaj dizajniran. e) Ni pod kojim uvjetima uređaj ne smije ostati bez nadzora tijekom rada. f) Prije uključivanja provjerite jesu li kabel za napajanje i ostale komponente u dobrom stanju. g) Ne uključujte uređaj bosim nogama, mokrim rukama ili stojeći u vodi. h) Ne koristite uređaj bez njegovih komponenti i ne rastavljajte nikakve dijelove. i) Držite kabel za napajanje i razvodnu kutiju dalje od prskanja vode ili drugih tekućina i zaštitite ih od atmosferskih oborina.

NEPRAVILNA UPORABA

a) Crpljenje morske vode, onečišćene vode, vode koja sadrži krute nečistoće, pijesak ili kaustične ili korozivne tvari;
b) Crpljenje tekućina s temperaturom većom od 60 °C
c) Pumpanje tekućina prehrambene kvalitete
d) Crpljenje zapaljivih ili eksplozivnih tekućina
e) Korištenje od strane djece ili bez nadzora
f) Zabranjena je upotreba u blizini zapaljivih tekućina (benzin, alkohol itd.).

RUKOVANJE I TRANSPORT

Uređaj se isporučuje kompletan i ne zahtijeva nikakvu montažu. Motor smije popravljati samo ovlašteno osoblje.
a) Raspakiranje:
Ako je ambalaža oštećena, provjerite je li uređaj oštećen tijekom transporta. Prije ugradnje i rada provjerite
podaci na natpisnoj pločici uređaja odgovaraju zahtjevima za njegovu predviđenu upotrebu.
b) Iako dimenzije i težina uređaja ne bi trebale predstavljati probleme tijekom rukovanja, preporučujemo sljedeće:
- Ne pomičite uređaj bez da ga isključite iz izvora napajanja ili da je isključeno napajanje;
- Odvojite usisno i ispusno crijevo;
- Nikada ne pomičite uređaj povlačenjem kabela za napajanje.

KORISTITI

a) Spojite utikač kabela za napajanje na izvor napajanja:
- Ne napajajte uređaj pomoću više adaptera ili produžnih kabela. Ako duljina kabela nije dovoljna, neka vam kvalificirani električar ugradi dulji kabel.

b) Pokretanje: Nakon provjere da su sva crijeva ispravno spojena i da je kabel za napajanje spojen na izvor napajanja, pumpa se može
pokrenuti.
Nakon što umetnete usisno crijevo u spremnik iz kojeg želite pumpati i ispusno crijevo u spremnik iz kojeg će se tekućina pumpati, započnite
pumpanje tekućine pomoću okidača.
UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora kako biste izbjegli prolijevanje tekućine zbog prepunjavanja spremnika.

Ne pokrećite uređaj bez prethodne ugradnje usisnog i ispusnog crijeva.
Isključite pumpu nakon što je pumpanje završeno. U suprotnom će doći do oštećenja.

SKLADIŠTENJE I POPRAVCI

Najvažnije je pumpu čuvati čistom. Nikada ne rastavljajte niti demontirajte uređaj.

Problem	Uzrok	Otopina
Pumpa se neće uključiti.	- Nema performansi - Motor ne radi	- Provjerite priključak za napajanje - Kontaktirajte servis
Smanjene performanse pumpe	- Zrak u usisnom razvodniku - Začepljen filter - Usisna cijev nije potopljena u tekućini - Visina pumpanja previsoka	- Provjerite je li usisna cijev oštećena. - Očistite filter - Uronite cijev u tekućinu - Smanjite visinu pumpanja