Pro-Tech TOOLS

50-litarski pneumatski aktivni pjenasti generator



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Namjena

Pneumatski aktivni generator pjene namijenjen je nanošenju sredstava za čišćenje na motorna vozila, vrtni namještaj, poljoprivredne i građevinske strojeve. Stvaranjem pjene koja omekšava prljavštinu, čišćenje se znatno olakšava.

Upozorenje / Nepravilna uporaba

Korištenje pjenilice u svrhe drugačije od predviđenih može dovesti do nesreća, ozljeda i oštećenja opreme. Tvrtka ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu uporabom koja nije u skladu s ovim uputama za uporabu.

1. Strogo je zabranjeno usmjeravati mlaz sredstva za čišćenje prema ljudima ili životinjama! Pritisak pod kojim se sredstvo za čišćenje raspršuje je opasan.
2. Zabranjeno je puniti spremnik zapaljivim tvarima kao što su sirova nafta ili dizel. Nadalje, zabranjeno je puniti spremnik hlapivim tvarima kao što su benzin, otapala ili alkohol. To može oštetiti opremu i predstavljati rizik za zdravlje!
3. Zabranjeno je vršiti bilo kakve strukturne izmjene, osobito na sigurnosnim ventilima.
4. Koristite neutralne otopine, kao što su aktivna pjena ili šampon za automobile, za dopunu spremnika.
5. Ne preporučuje se upotreba sredstava za čišćenje s pH vrijednošću manjom od 7. Kiselinski pripravci dovode do brzog korozije spremnika.

Odgovarajuća odjeća i sigurnost operatera

Rad s kemikalijama koje se raspršuju u zrak zahtijeva odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu. Bez obzira na korištene kemikalije, nužno je nositi zaštitne rukavice, odjeću otpornu na korištene kemikalije i zaštitne naočale.

Sigurnost korisnika

1. Posebno budite oprezni i koristite zdrav razum tijekom rada. Ne upravljajte opremom pod utjecajem alkohola, droga ili lijekova koji utječu na vašu koncentraciju. Pročitajte upute o lijeku za sve lijekove koje uzimate kako biste provjerili utječu li na vašu percepciju situacije i reflekse. Ako imate bilo kakve sumnje, ne koristite uređaj.
2. Izbjegavajte slučajno aktiviranje uređaja.
3. Održavajte stabilan položaj i ravnotežu tijekom rada. To će vam omogućiti bolju kontrolu nad opremom u slučaju nepredviđenih situacija.

SIGURNOSNI PRAVILA ZA UPOTREBU PNEUMATSKIH ALATA

Opće napomene

1. Pneumatski alati se ne smiju koristiti za svrhe drugačije od onih za koje su namijenjeni.
2. Pneumatski alati nisu namijenjeni za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i nisu opremljeni izolacijom otpornom na visoki napon.
3. Moraju se poduzeti sve moguće mjere sigurnosti, kako u vezi s alatom, tako i na radnom mjestu.
4. Alat mora biti održavan u dobrom stanju, čist i ispravan.
5. Zaštitne cijevi moraju se koristiti u područjima izloženim riziku od mehaničkog oštećenja.
6. Spajanje i odspajanje crijeva s glavnom cijevi mora se obavljati s zatvorenim zračnim ventilom.
7. Nakon spajanja crijeva, prvo ga ispuhajte, poduzimajući odgovarajuće sigurnosne mjere kako biste uklonili nakupljenu prašinu. Tek tada spojite pneumatski alat.
8. Crijeva ne smiju prelaziti preko pod naponom vodećih električnih kabela niti se smiju nalaziti u njihovoj blizini.

Prije početka rada

1. Nosite radnu odjeću i zaštitnu odjeću prikladnu za radno mjesto. Nemojte nositi široku odjeću jer ona predstavlja rizik od zapaljenja ili usisavanja materijala pri radu s pokretnim alatima.
2. Prije svake upotrebe vizualno pregledajte alat kako biste provjerili njegovo tehničko stanje. UPOZORENJE! Ako uočite bilo kakva oštećenja ili kvarove, ne započinjite rad. Započnite rad tek nakon što ste se uvjerili da je oštećenje popravljeno.
3. Provjerite jesu li crijeva za tlak neoštećena i čvrsto pričvršćena.
4. Osigurajte da započinjanje rada neće ugroziti nikoga na radnom mjestu ili u njegovoj neposrednoj blizini.
5. Prilikom početka rada zrak se mora postupno dovoditi u alat, a puni protok zraka smije se uključiti tek nakon provjere ispravnosti rada. Ako se tijekom rada uoče bilo kakve nepravilnosti, dovod zraka mora se odmah isključiti.

Tijekom rada

1. Pri radu pozicionirajte se tako da nitko ne bude u opasnosti od ozljede zbog alata.
2. Radni nastavci alata moraju biti učvršćeni u držaču tako da ne mogu ispasti tijekom rada.
3. Odspojite alat od dovodnog crijeva kada se ne koristi, prije mijenjanja dodataka, podešavanja postavki ili obavljanja popravaka.

Opis opreme



1. Matica
2. Zaptivna navlaka
3. Medeni navojni matica
4. Regulator protoka zraka
5. Reзervoar
6. Prozirna cijev koja prikazuje razinu tekućine
7. Regulator tlaka zraka

Rad

Dopuna spremnika

Upozorenje: Prije odvrtanja čepa za punjenje provjerite je li tlak isključen i da spremnik nije pod tlakom.

1. Odvijte čep na vratu za punjenje na vrhu jedinice.
   Važno: Prilikom upotrebe koncentrata za pjenu preporučuje se pripremiti otopinu u zasebnoj posudi, a zatim je uliti u spremnik generatora pjene kako bi se proizvod temeljito pomiješao s vodom.
2. Napunite spremnik do ¾ njegove zapremine.
3. Zatvorite čep vratnice za punjenje.
   Važno: Prije spajanja dovoda komprimiranog zraka provjerite je li crijevo mlaznice priključeno na jedinicu. Ako se komprimirani zrak spoji na spremnik bez prethodnog priključivanja mlaznice, sredstvo će nekontrolirano curiti iz priključka mlaznice!
4. Priključite dovod komprimiranog zraka.

UREĐAJ JE SPREMAN ZA UPOTREBU

Nanošenje pjene

Pritisnite okidač na mlaznici da biste započeli prskanje proizvoda. Nanesite proizvod u skladu s preporukama proizvođača. Prilikom upotrebe proizvoda na strojevima upoznajte se s preporukama proizvođača strojeva o čišćenju i održavanju.
Važno: Prilikom nanošenja proizvoda na otvorenom, obratite posebnu pozornost na smjer vjetra. Ne radite protiv vjetra jer će vjetar proizvod vratiti prema operateru! Ovisno o površini, pazite da se ne okliznete i održavajte stabilan položaj.
UPAMTITE! Ništa ne može zamijeniti zdrav razum pri radu! Procijenite situaciju i donesite razuman zaključak! Nikada ne radite pod utjecajem opojnih tvari! Održavajte svoje radno mjesto urednim.

Tehničke specifikacije

Šifra proizvoda: PT14183
Model: FF-952
Kapacitet spremnika: 50 l
Radni tlak: 5–6 bar Materijal
spremnika: čelik Debljina
spremnika: 2,0 mm

Pro-Tech shop