Ručna pumpa SILVER HG1033



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

Popis dijelova

DIO	OPIS	KOLIČINA DIJELOVA		OPIS	KOLIČINA
1	Glava pumpe	1	18	Baza ventila	1
2	Brtva za grlo	1	19	Matica ventila	1
3	Grlo	1	20	Prsten od mjedi	2
4	Spojna matica	1	21	Barel	1
5	Matica klipnjače	1	22	Brtvljenje	2
6	Brtva klipnjače	1	23	Navoj matične ploče	1
	Ručka 7	1	24	Osnovna ploča A	1
8	Ručka od vinila	1	25	Matična ploča B	1
9	Ručka poluge	1	26	Baza	1
10	Navoj poluge	2	27	Teleskopska cijev	1
11	Navoj poluge	1	28	Brtva cijevi	1
12	Ručka navoja	1		Teleskopska cijev 29	1
13	Rascjepka	1	30	Brtva bačve	1
14	Klipnjača	1	31	podloga (podloga)	1
15	C prsten	1	32	Klipni prsten	1
16	Opruga ventila	1	33	Gumena brtva	1
17	Ploča ventila	1			

