Multiplikator momenta 7000 Nm



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

Upute za uklanjanje matice/vijka

1. Odaberite odgovarajuću utičnicu za montažu na prednji četvrtasti klin glavnog dijela.

2. Postavite utičnicu na maticu/vijak (koju trebate zamijeniti) na kotaču i olabavite je okretanjem za jedan ili dva kruga.

3. Zamijenite alat i upotrijebite klipnjaču 1:1 u dodatku i brzo je okrenite kako biste uklonili maticu.

Upute za montažu matice/vijka

1. Upotrijebite klipnjaču 1:1 za zatezanje matice/vijka do maksimalne ekspanzije

2. Odaberite odgovarajuću utičnicu za montažu na prednji četvrtasti klin glavnog dijela.

3. Postavite utičnicu na maticu/vijak i zategnite je okretanjem za jedan ili dva kruga.

Upozorenje: Nemojte koristiti silu veću od 20 kg kako biste izbjegli oštećenje navoja ili čak lomljenje vijka ako je sila zatezanja prevelika.

Održavanje:

- Alat uvijek održavajte čistim. Prljavština koja dospije u mehanizam alata može uzrokovati oštećenje alata.
- Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje i otapala za čišćenje.
- Preporučamo brisanje plastičnih dijelova krpom navlaženom sapunicom.
- Metalne površine tretirajte krpom navlaženom kerozinom.
- Čuvajte neiskorišteni uređaj konzerviran na suhom mjestu gdje ga neće biti korodirati.
- Sve radove na održavanju smije izvoditi samo stručno osoblje.
- Za popravke koristite samo originalne rezervne dijelove.

Obavijest:

Ukoliko dođe do kvara, pošaljite uređaj na adresu prodavatelja, popravak će biti izvršen u najkraćem mogućem roku. Kratak opis kvara skratit će vrijeme traženja i popravka. Tijekom jamstvenog roka uz uređaj priložite jamstveni list i dokaz o kupnji. I nakon isteka jamstvenog roka, mi smo tu za Vas i izvršit ćemo sve popravke po povoljnim cijenama.

Kako biste spriječili oštećenje uređaja tijekom transporta, dobro ga zapakirajte ili koristite originalno pakiranje. Za oštećenja tijekom transporta ne odgovaramo, a kod reklamacije transportnoj službi bitna je razina pakiranja i zaštite od oštećenja.

Napomena: Slika se može razlikovati od isporučenog proizvoda, kao i opseg i vrsta isporučenog pribora. To je posljedica razvoja i takve varijante nemaju utjecaja na ispravnu funkcija proizvoda.