Električni udarni ključ 800W 320Nm 1/2"



Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa



Prije prve uporabe upoznajte se s ovim priručnikom za uporabu. Upoznavanje sa svim uputama potrebnim za sigurnu uporabu i rad te razumijevanje svih rizika koji mogu nastati tijekom rada uređaja dužnost je korisnika istog.

UPOZORENJE!!!

Zbog stalnog poboljšanja proizvoda, fotografije i slike u priručniku su samo ilustrativne prirode i mogu se razlikovati od kupljene robe.

Ove razlike ne mogu biti razlog za reklamaciju.

UPOZORENJE

Tijekom rada uređaj stvara elektromagnetsko polje. Ovo polje može u nekim slučajevima utjecati na aktivne ili pasivne medicinske implantate. Osobe s implantatom moraju se posavjetovati s liječnikom ili proizvođačem implantata prije rada s alatom kako bi smanjili rizik od ozbiljnih ozljeda ili čak smrti.

TEHNIČKI PODACI

Snaga 800 W

Napon 230V/50Hz

Maksimalni obrtni moment 320 Nm

Kvadratna ručka 1/2"

Maksimalna brzina 2200 o/min. / min.

Desni i lijevi volan

Prilozi (matice): 17, 19, 21, 22 mm

SIGURNOSNA PRAVILA

• Pažljivo pročitajte sve upute i sigurnosne preporuke prije uporabe.

• Slijedite sigurnosne upute kada radite s električnim alatima kako biste smanjili rizik od strujnog udara, osobnih ozljeda i požara.

• Osigurajte čistoću na radnom mjestu.

• Prostorije pretrpane stvarima povećavaju rizik od nezgoda.

• Razmotrite okolinu radnog mjesta.

• Ne izlažite električne alate kiši ili vlazi.

• Nemojte koristiti električne alate u vlažnim ili mokrim prostorijama.

• Radno mjesto treba biti dobro osvijetljeno.

• Osigurajte dostatnu ventilaciju na radnom mjestu.

• Nemojte koristiti električne alate u okruženju s rizikom od eksplozije, na primjer u blizini zapaljivih tekućina, plinova ili prašine.

• Zaštita od nezgoda povezanih s električnom energijom. Izbjegavajte izravan kontakt s uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.

• Ne koristite alat u blizini djece.

• Ne dopustite nikome da dira električni alat ili kabel.

• Ostale osobe trebaju biti na sigurnoj udaljenosti od radnog mjesta.

• Provjerite da u blizini alata nema djece. Nikada ne dopustite djeci da koriste alat. Djecu treba nadzirati i ne igrati se s alatom. Odložite alate koje ne koristite.

• Nekorištene alate držite izvan dohvata djece.

• Nemojte preopteretiti alat.

• Alat radi bolje i sigurnije pod opterećenjem za koje je dizajniran.

• Koristite prave alate. Nemojte koristiti male alate ili pribor za rad koji zahtijeva jače alate.

• Nemojte koristiti alat na način koji nije namijenjen.

• Nosite odgovarajuću odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Mogu se zaglaviti u pokretnim dijelovima uređaja.

• Ako imate dužu kosu, koristite zaštitnu mrežicu.

• Koristite osobnu zaštitnu opremu.

• Kako biste smanjili rizik od ozljeda, uvijek nosite zaštitne naočale, masku za prašinu, zaštitu za sluh, kacigu, rukavice i neklizajuće cipele.

• Budite oprezni s kabelom. Ne nosite alat držeći ga za kabel. Nikada nemojte povlačiti kabel kako biste izvadili utikač.

• Zaštitite kabel od visokih temperatura, ulja i oštrih rubova.

• Redovito provjeravajte kabel za napajanje. Oštećeni kabel treba zamijeniti djelatnik ovlaštenog servisa.

• Redovito provjeravajte produžne kabele i zamijenite ih ako su oštećeni.

• Osigurajte obrađeni materijal.

• Pričvrstite obrađeni predmet stezaljkama ili škripcem.

• Sigurnije je od držanja predmeta u ruci i omogućuje vam držanje alata s obje ruke.

• Nemojte se naginjati previše naprijed.

• Cijelo vrijeme zadržite stabilan položaj kako ne biste izgubili ravnotežu.

• Održavajte alat u besprijekornom tehničkom stanju.

• Za bolju i sigurniju uporabu, alate održavajte čistima.

• Slijedite upute u vezi s podmazivanjem i zamjenom pribora.

• Držite ručke čistima, suhima i bez masti i ulja.

• Uvijek isključite kabel iz utičnice prije početka održavanja ili zamjene dodataka, poput produžetaka.

• Uklonite ključeve za podešavanje itd.

• Prije uključivanja uređaja uvijek provjerite jesu li s njega uklonjeni ključevi za podešavanje i slični elementi.

• Spriječite neželjeno pokretanje uređaja.

• Nemojte nositi električni alat s prstom na prekidaču dok je kabel za napajanje priključen u utičnicu.

• Prije spajanja kabela za napajanje u utičnicu, provjerite je li prekidač postavljen na položaj isključeno.

• Produžni kabeli. Ako koristite produžni kabel, njegov presjek bi trebao biti dovoljan za napajanje određenog uređaja.

• Ako koristite alat na otvorenom, koristite produžni kabel namijenjen za vanjsku upotrebu.

• Budite oprezni.

• Budite oprezni u svakom trenutku. Koristite zdrav razum.

• Nikada nemojte koristiti električne alate ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.

• Provjerite ima li oštećenih dijelova.

• Prije uporabe uređaja provjerite da nije oštećen i radi li ispravno.

• Provjerite jesu li pokretni dijelovi ispravno podešeni i slobodno se kreću. Provjerite jesu li svi dijelovi ispravno ugrađeni i jesu li oštećeni. Obratite pozornost i na druge čimbenike koji bi mogli utjecati na rad uređaja.

• Prekidač ili druge oštećene elemente trebao bi popraviti ili zamijeniti ovlašteni serviser. Nemojte koristiti alat s oštećenim prekidačem.

• Korištenje pribora koji nije preporučen u ovom priručniku može uzrokovati ozljede,
ili materijalnu štetu.

• Korisnik je odgovoran za moguće ozljede ili materijalnu štetu.

• Popravke uređaja smije izvoditi samo kvalificirano osoblje.

• Popravke i/ili zamjenu oštećenih dijelova treba izvršiti ovlašteni serviser, osim ako nije drugačije navedeno u priručniku.

• Ovaj električni alat je proizveden u skladu s važećim sigurnosnim standardima. Popravke smije obavljati samo kvalificirani servisni tehničar koristeći identične rezervne dijelove. Nepropisno izvedeni popravci mogu dovesti do rizika od ozljeda/smrti ili oštećenja imovine.

• Upute ne opisuju sve situacije koje se mogu pojaviti.

• Budite oprezni i uvijek koristite zdrav razum kada radite s električnim alatima.

POSEBNA SIGURNOSNA PRAVILA

• Naučite kako postaviti i održavati alat.

• Alat ne smiju koristiti djeca.

• Alat smiju koristiti samo odrasle osobe koje su se upoznale s ovim priručnikom. Alat nije namijenjen za korištenje osobama (djeca ili odrasli) s bilo kojim oblikom disfunkcije ili osobama koje nemaju dovoljno iskustva ili vještina u području njegove uporabe, osim ako nisu upoznati s uputama za uporabu alata. od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

• Koristite samo pribor čija je najveća brzina vrtnje najmanje jednaka brzini vrtnje alata u praznom hodu.

• Nemojte koristiti alat ako je oštećen ili vibrira.

• Čvrsto držite alat kako biste spriječili povratni udar.

• Nemojte dirati ručku ili terminale tijekom rada.

• Isključite alat i pričekajte da se potpuno zaustavi prije nego što ga spremite.

• Ako je kabel oštećen, neka ga zamijeni ovlašteni servis ili ovlaštena osoba. To vam omogućuje da izbjegnete opasnost.

• Ako se tijekom rada kabel ili produžni kabel ošteti, odmah izvucite utikač iz utičnice. Ne dirajte kabel prije nego što izvadite utikač iz utičnice.

• Ne pomičite prekidač dok motor radi. To bi moglo oštetiti alat.

• Ako tijekom rada postoji opasnost od kontakta električnog alata sa skrivenim kabelima ili vlastitim kabelom, držite električni alat za izolirani dio ručke.

• Kontakt s kabelima pod naponom izazvat će pojavu napona na metalnim dijelovima kućišta i strujni udar operatera.

• Alat je opremljen poklopcem koji sprječava kontakt s pokretnim dijelovima.

• Ostali čimbenici rizika. Čak i ako se alat koristi u skladu s uputama, nikada ne možete ukloniti sve čimbenike rizika.

• Sljedeće situacije mogu se dogoditi zbog dizajna i oblika alata.

- Oštećenje pluća (ako se ne koristi odgovarajuća maska s filterom za prašinu).

- Oštećenje sluha (ako se ne koristi zaštita za sluh).

- Oštećenja uzrokovana vibracijama (u slučaju dugotrajne uporabe alata ili zbog nestručne uporabe ili nestručnog održavanja).

SERVIS

Uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu.

UPOZORENJE! Izvucite utikač iz utičnice prije početka čišćenja i održavanja.

Umetanje/uklanjanje nastavka

1. Postavite dodatak na ručku tako da ga usmjerite kroz otvor prema ručki i čvrsto pritisnete.

2. Provjerite je li dodatak postavljen u sredini i dobro drži.

3. Uklonite nastavak iz držača povlačenjem.

Prekidač. Uključite alat pritiskom na prekidač.

NAČIN UPOTREBE

1. Provjerite odgovara li mrežni napon na mjestu uporabe nazivnom naponu navedenom na natpisnoj pločici alata. Spojite kabel.

2. Koristite odgovarajuću zaštitnu opremu.

3. Pripremite obrađeni predmet.

4. Ako je potrebno, osigurajte ga. Nemojte držati predmet u rukama ili ga pridržavati tijelom.

5. Čvrsto držite uređaj objema rukama. Održavajte stabilan položaj cijelo vrijeme kako ne biste izgubili ravnotežu.

6. Pričvrstite nastavak na maticu. Nemojte raditi nagle pokrete.

7. Pomaknite prekidač u položaj (R) ili (F) za početak rada. Za isključivanje alata otpustite prekidač.

8. Otpustite prekidač nakon završetka rada. UPOZORENJE! Pričekajte da se alat potpuno zaustavi prije nego što ga odložite.

ODRŽAVANJE

Isključite utikač iz utičnice prije održavanja, čišćenja i popravaka.

• Očistite plastične elemente uređaja vlažnom krpom.

• Nemojte koristiti korozivne ili abrazivne kemikalije, grube spužve itd.

• Nemojte uranjati alat u vodu ili druge tekućine.

• Očistite ventilacijske otvore mekom krpom.

• Alat treba čuvati na suhom mjestu, izvan dohvata djece.



Čuvajte okoliš!

Ne bacajte iskorišteni proizvod zajedno s komunalnim otpadom! Proizvod sadrži električne ili elektroničke komponente koje mogu ugroziti okoliš. Proizvod je potrebno predati na odgovarajuće sabirno mjesto ili predati u neku od trgovina gdje će pri kupnji novog uređaja preuzeti stare iste vrste i u istoj količini.

Uvjeti jamstva

Sukladno Zakonu br. 136/2002 Coll. proizvod koji ste kupili ima jamstvo u trajanju od 24 mjeseca od datuma prodaje. U slučaju kupnje robe koja se koristi za komercijalne ili poslovne djelatnosti, jamstveni rok je 12 mjeseci. Jamstvo vrijedi samo ako se proizvodi koriste u skladu s uputama za uporabu i načinom uporabe.

Iz jamstva su isključeni svi dijelovi koji su podložni prirodnom habanju, preopterećenju, korištenju proizvoda u druge svrhe od onih za koje je namijenjen, kvarovi nastali tijekom transporta ili nestručnom (neprofesionalnom) rukovanju. Nepropisnim rukovanjem smatramo primjer u kojemu nisu uvaženi korisnički priručnik i opće obvezujući propisi za rad s proizvodom. Slično se ocjenjuje i pokušaj neprofesionalnog popravka koji je izvan opsega preporučenog održavanja.

Jamstvo se odnosi isključivo na kvarove uzrokovane greškom u materijalu, proizvodnom sklopu ili tehnologiji obrade.

Pravo na jamstvo prestaje:

1) proizvod nije korišten u skladu s uputama za uporabu

2) je bilo kakav zahvat u dizajnu stroja bez prethodne pisane suglasnosti proizvođača

3) je proizvod korišten u drugim uvjetima ili u druge svrhe od onih za koje je namijenjen

4) neki dio proizvoda je zamijenjen neoriginalnim dijelom

5) oštećenje proizvoda ili prekomjerna istrošenost nastala zbog nedovoljnog održavanja

6) oštećenja uzrokovana vanjskim mehaničkim, toplinskim ili kemijskim utjecajima

7) nedostaci su uzrokovani nepravilnim skladištenjem ili rukovanjem proizvodom

8) proizvod je korišten (za danu vrstu proizvoda) u agresivnom okruženju, npr. prašnjav, vlažan

9) proizvod je korišten iznad dopuštenog opterećenja

Jamstvo ne pokriva stavke za koje se može očekivati da će se istrošiti kao rezultat njihove normalne funkcije (npr. istrošenost karbona, svjećica, itd.)

Koristite samo preporučeni pribor i originalne rezervne dijelove za rad proizvoda.

Reklamacije podnesite odmah nakon otkrivanja kvara kod prodavatelja koji vam je proizvod prodao, a o mogućnostima popravka raspitajte se u ovlaštenom servisu. Ako kvar koji tvrdite nije pokriven jamstvom, bit će vam fakturiran rad i troškovi povezani s pregledom te sastavljanjem i rastavljanjem dijelova.

Prilikom reklamacije priložite uredno ispunjen jamstveni list ili drugi dokaz o kupnji s datumom prodaje.

Predajte proizvod na popravak u čistom stanju, ispravno očišćen, bez prašine ili prljavštine. Uz proizvod pošaljite i njegovu originalnu dodatnu opremu za utvrđivanje točne dijagnoze kvara.

Prilikom slanja transportnom službom izlijte neiskorišteno gorivo i ulje iz proizvoda. Proizvod pravilno zapakirajte, po mogućnosti u originalnom pakiranju, kako se ne bi oštetio. Oštećenja nastala zbog nedovoljnog pakiranja pošiljke ne mogu se priznati kao jamstveni nedostaci!

Koristite samo goriva i ulja odgovarajuće klasifikacije u motorima, ili goriva i ulja koje preporučuje trgovac markom. Oštećenja uzrokovana korištenjem neprikladnog goriva i neprikladnih ulja neće biti priznata u vašem jamstvu.