Pro-Tech TOOLS

Pumpa za dizel i ulje 230V 550W



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

ZNAČENJE SIMBOLA



Pročitajte i razumite upute za uporabu. Korisnik je dužan slijediti upute za uporabu i uputiti sve korisnike alata u skladu s ovim uputama za uporabu.



Opasnost od požara. Postoji opasnost od požara prilikom pumpanja zapaljivih tekućina. Na radnom mjestu ne smiju biti izvora paljenja, pušenje je zabranjeno.



Nosite radne rukavice. Pumpa je namijenjena za pumpanje motornog ulja, loživog ulja i dizela. Zbog male veličine i težine, lako ju je nositi.

SIGURNA UPORABA

• Održavajte urednost na radnom mjestu. Blokirano radno područje može biti uzrok nesreće. • Prije svake upotrebe provjerite uređaj. Ako je napuknut, savijen ili na bilo koji drugi način oštećen, nemojte započinjati s radom. Sve nedostatke treba odmah otkloniti. • Radno mjesto treba biti dobro osvijetljeno i prozračeno. • Djecu i neovlaštene osobe držite podalje od radnog mjesta. Ne dopustite im da koriste ili premještaju uređaj. • Nikada ne radite kada ste umorni, pod utjecajem alkohola, droga ili jakih lijekova koji smanjuju koncentraciju. • Provjerite da u radnom području nema izvora paljenja. Ne pušite dok radite. • Pumpa nije prikladna za pumpanje hlapljivih tvari, vode, AdBluea, benzina, otapala itd. • Obratite pozornost na spojeve crijeva. To može dovesti do neispravnih spojeva i curenja pumpane tvari. • Prije spajanja pumpe na izvor napajanja provjerite je li prekidač u isključenom položaju. • Crijeva održavajte u dobrom stanju. Provjerite nisu li savijena, uvrnuta, istrošena. Ne dopustite da vozilo prelazi preko crijeva. • Nosite radne rukavice prilikom rada, ne stojte u vodi, ne radite bosi. • Crpljenje pregustih ili kontaminiranih tekućina može uzrokovati: oštećenje pumpe. • Ne koristite pumpu na suho. Usisno crijevo mora biti uronjeno u ulje. • Spriječite curenje ulja ili prolijevanje tekućina. Proliveno ulje mora se odmah ukloniti i neutralizirati. • Ne ostavljajte pumpu u radu bez nadzora. • Ne usmjeravajte mlaz ulja prema ljudima ili životinjama. • Ne pokušavajte pomicati uređaj povlačenjem crijeva ili kabela za napajanje. Prilikom transporta držite pumpu za ručku. • Uvijek isključite napajanje nakon završetka rada. • Ne rastavljajte ili modificirajte uređaj.

SERVIS

• Uređaj postavite na tvrdu, ravnu površinu. • Ispravno spojite sve komponente i provjerite da nema curenja. • Spojite uređaj na izvor napajanja. Provjerite odgovara li napon zahtjevima pumpe od 230 V. • Provjerite ima li utičnica na koju spajate pumpu uzemljenje (neutralni pin) • Umetnite usisno crijevo u spremnik iz kojeg ćete crpiti ulje. Pazite da nije uvijeno ili savijeno. Kraj crijeva treba biti potpuno uronjen kako pumpa ne bi usisavala zrak. • Uključite pumpu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje kako biste pokrenuli pumpanje. • Za zaustavljanje pumpanja isključite pumpu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje. • Nakon završetka rada isključite uređaj iz napajanja.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

• Prije početka bilo kakvog održavanja uvijek isključite uređaj iz napajanja. • Uređaj održavajte čistim, ne koristite agresivna sredstva za čišćenje. • Pumpu čuvajte na mjestu koje nije izloženo vlazi i oborinama. • Prostor za skladištenje treba biti nedostupno djeci i osobama koje nisu ovlaštene za korištenje pumpe.

Ne ulijevajte ulje u odvode ili druga mjesta koja nisu za to predviđena. Ulje se mora odložiti u za to predviđenom objektu.



Na kraju vijeka trajanja, nemojte bacati uređaj s ostalim komunalnim otpadom. Pumpu treba predati odgovarajućem postrojenja za odlaganje električnog alata.

Tehnički podaci:
Model: DYB-70, Tip: DYB-70
Napajanje: 230V/50Hz, Potrošnja energije: 550W, Tlak: 1,5 bar, Visina usisavanja: 5 m, Visina ispuha: 20 m, Protok: 70 L/min., Brzina: 2800 o/min., Priključci: 1", Medij: Dizel, Ulje; Radni ciklus: 30min, Raspon temperature: -10° ~ +40° C, Zaštita: IP44, Klasa zaštite: Klasa III

Pro-Tech shop