Pro-Tech TOOLS

Vrtna pumpa za vodu 200W 12V



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa



Pročitajte i razumite upute za uporabu. Korisnik je dužan slijediti upute za uporabu i uputiti sve korisnike alata u skladu s ovim uputama za uporabu.



Opasnost od požara. Postoji opasnost od požara prilikom pumpanja zapaljivih tekućina. Na radnom mjestu ne smiju biti izvora paljenja, pušenje je zabranjeno.



Nosite radne rukavice. Pumpa je namijenjena za pumpanje motornog ulja, loživog ulja i dizela. Zbog male veličine i težine, lako ju je nositi.

SIGURNA UPORABA

• Održavajte svoje radno mjesto urednim. Nered na radnom mjestu može biti uzrok nesreća.
• Prije svake upotrebe provjerite uređaj. Ako je napuknut, savijen ili na bilo koji drugi način oštećen, nemojte započinjati s radom.
Sve greške moraju se odmah ispraviti.
• Radno mjesto treba biti dobro osvijetljeno i prozračeno.
• Držite djecu i neovlaštene osobe podalje od radnog područja. Ne dopustite im da koriste ili premještaju opremu.
• Nikada ne radite kada ste umorni, pod utjecajem alkohola, droga ili jakih lijekova koji smanjuju koncentraciju.
• Provjerite da u radnom prostoru nema izvora paljenja. Ne pušite dok radite.
• Pumpa nije prikladna za pumpanje hlapljivih tvari, vode, AdBluea, benzina, otapala itd.
• Obratite pozornost na spojeve crijeva. Nepravilni spojevi mogu uzrokovati curenje crpnog medija.
• Prije spajanja pumpe na izvor napajanja, provjerite je li prekidač u isključenom položaju.
• Održavajte crijeva u dobrom stanju. Pazite da nisu savijena, prelomljena ili istrošena. Ne dopustite da vozilo prelazi preko crijeva.

• Nosite radne rukavice pri radu, ne stojte u vodi, ne radite bosi.
• Pumpanje pregustih ili kontaminiranih tekućina može uzrokovati: oštećenje pumpe.
• Ne dopustite da pumpa radi na suho. Usisno crijevo mora biti uronjeno u ulje.
• Spriječite curenje ili izlijevanje ulja. Proliveno ulje mora se odmah ukloniti i neutralizirati.
• Ne ostavljajte pumpu u radu bez nadzora.
• Ne usmjeravajte mlaz ulja prema ljudima ili životinjama.
• Ne pokušavajte pomicati uređaj povlačenjem crijeva ili kabela za napajanje. Prilikom transporta držite pumpu za ručku.
• Uvijek isključite napajanje nakon završetka rada.
• Ne rastavljajte niti modificirajte uređaj.

SERVIS

• Uređaj postavite na tvrdu, ravnu površinu.
• Ispravno spojite sve komponente i provjerite da nema curenja.
• Spojite uređaj na izvor napajanja. Provjerite je li napon isti kao napon koji zahtijeva pumpa.
• Umetnite usisno crijevo u spremnik iz kojeg ćete pumpati ulje. Pazite da nije uvrnuto ili savijeno. Kraj crijeva treba biti potpuno uronjen kako pumpa ne bi usisavala zrak.
• Uključite pumpu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje kako biste započeli s pumpanjem.
• Za zaustavljanje pumpanja isključite pumpu pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje.
• Nakon završetka rada, isključite uređaj iz električne mreže.

ODRŽAVANJE I SKLADIŠTENJE

• Prije početka bilo kakvog održavanja uvijek isključite uređaj iz napajanja.
• Uređaj održavajte čistim, nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.
• Pumpu čuvajte na mjestu koje nije izloženo vlazi i oborinama.
• Prostor za skladištenje ne smije biti dostupan djeci i osobama koje nisu ovlaštene za korištenje pumpe.

Ne ulijevajte ulje u odvode ili druga mjesta koja nisu za to predviđena. Ulje se mora odložiti u za to predviđenom objektu.



Na kraju vijeka trajanja uređaja, nemojte ga odlagati s ostalim komunalnim otpadom. Pumpu treba predati odgovarajućem postrojenju za odlaganje električne opreme.

Tehnički podaci:
Model: DYB-30, Tip: DYB-30-12V, Napajanje: 12V DC, Potrošnja energije: 200W, Tlak: 1 bar, Visina usisavanja: 2 m, Visina ispuha: 12 m, Protok: 40 L/min., Brzina: 3200 o/min., Priključci: 1/2", Medij: Voda, Dizel, Ulje, Radni ciklus: 30min, Raspon temperature: -10° ~ +40° C, Zaštita: IP44, Klasa zaštite: Klasa III