Pro-Tech TOOLS

CPN 1" mlaznica za gorivo



Upute za uporabu

Prijevod originalnih uputa

Namjena i sigurnosne informacije Ovaj
pištolj namijenjen je za ručno točenje goriva (benzin, dizel, druga ulja) u kombinaciji s pumpom ili Mini CPN dozatorom.
– Ne koristite pištolj pri tlaku iznad 3 bara.
– Ne izlažite vatri, iskrama ili plamenu prilikom dolijevanja tekućih goriva.
– Pri radu koristite osobnu zaštitnu opremu (rukavice, zaštitne naočale).

Montaža

1. Provjerite jesu li crijevo i pištolj čisti i bez ostataka.
2. Na crijevo ili izlaz pumpe pričvrstite priključni navoj od 1″ – čvrsto i bez propuštanja.
3. Provjerite koristite li ispravan standard navoja (BSP/PAL) umjesto adaptera.

Upotreba

1. Pazite da je pištolj usmjeren u sigurnu posudu – dalje od otvorenog plamena.
2. Polako pritisnite okidač – pištolj ima 3 razine kontrole okidača za kontrolu protoka.
   – Položaj 1: blaži protok
   – Položaj 2–3: puni protok (60 l/min)
3. Kada spremnik dosegne karakteristični „kontakt punjenja" – otpustite okidač.
4. Nakon punjenja gorivom, pustite da pištolj isprazni crijevo, a zatim zatvorite ventil pumpe.

Održavanje Redovito provjeravajte brtve i spojeve.
Očistite pištolj od prljavštine i naslaga goriva.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje - dovoljni su blagi deterdženti i voda.

Pohrana

– Čuvati na suhom mjestu, zaštićeno od ekstremnih temperatura.
– Prije skladištenja na dulje vrijeme provjerite je li pištolj suh i bez goriva.

Tehničke specifikacije: Model:
BZL-A19 Maks. tlak:
3 bara Raspon
protoka: 0-60 l/min Medij: Dizel,
Ulje, Benzin Maks. temperatura
medija: 40°C Priključak: 1" navoj