
CIJEVNI GRIJAČ



Upute za uporabu

PRIJE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTE I ČUVAJTE IH NA MJESTO ZA ČUVANJE.



LIKVIDACIJA

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije bacati u uobičajeni kućni otpad. Trebalo bi predajte ga zasebnom postrojenju za recikliranje radi oporabe, obratite se lokalnim vlastima za detalje. Odgovornim recikliranjem ovog proizvoda i odvajanjem od ostalog kućnog otpada pomoći ćete u zaštiti okoliša. okoliš i zdravlje ljudi, jer će se smanjiti količina otpada koji se odlaže u spalionice ili odlagališta i prirodni resursi su očuvani.

Pročitajte sve upute prije uporabe.



Ovaj proizvod postaje jako vruć: ne dirajte cijevni grijač kada je uključen. Nemojte pokrivati cijevni grijač jer će to uzrokovati pregrijavanje. Nikada ne postavljajte cijevni grijač izravno na pod bez korištenja nogu.

UPOZORENJE: Provjerite proizvod prije uporabe: ako je kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, ako je još pod jamstvom, ili slično kvalificirana osoba, kako bi se izbjegla bilo kakva opasnost.

1. Sigurnosni propisi

• Tijekom prve uporabe grijač može ispuštati malu količinu pare, što je potpuno normalno.
To je zato što je element grijaće žice premazan određenom količinom ulja za podmazivanje tijekom procesa proizvodnje.

Ovaj fenomen će prestati nakon otprilike 5 minuta nakon prve uporabe i ne predstavlja sigurnosni problem.

• Cijevni grijač nije prikladan za korištenje na otvorenom po vlažnom vremenu.

• Nemojte ga uranjati u vodu.

• Stavite na sigurno mjesto dalje od zapaljivih predmeta.

• Ne stavljajte zapaljive tekućine ili plinove blizu grijača .

• Nemojte postavljati grijač izravno ispod utičnice.

• Nemojte dopustiti da kabel za napajanje visi preko ili dodiruje cijev.

• Čuvati izvan dohvata djece i životinja - proizvod je vruć na dodir.

• Ovo nije igračka.

• Isključite uređaj kada ga ne koristite.

• Ne držite cijevni grijač za kabel.

• Ako koristite produžni kabel, on mora biti što kraći i potpuno nezapetljan.

• Ako koristite grijač s timerom ili drugim uređajem koji automatski uključuje ili isključuje cijevni grijač, redovito ga provjeravajte.

• Pažljivo čuvajte ovaj priručnik s uputama.

2. Čišćenje

Provjerite je li proizvod isključen iz električne mreže. Provjerite je li proizvod potpuno hladan.

Obrišite vlažnom krpom, a zatim osušite mekom krpom. NEMOJTE koristiti abrazivne praške za čišćenje ili sredstva za poliranje metala na bilo kojem dijelu cjevastog grijača jer ćete ga oštetiti.

3. Termički osigurač


Uređaj je opremljen toplinskim osiguračem. Automatski će se resetirati nakon što se cijevni grijač ohladi.

Zatim će se uključivati i isključivati dok se uzrok pregrijavanja ne eliminira.

4. Operacija


Molimo instalirajte vodoravno, zabranjeno je postaviti okomito.

Upozorenje: NE UKLJUČUJTE GRIJAČ SVE DOK NE BUDE SIGURNOSNO MONTIRAN.




1. Montaža na pod
2. Montaža na zid

Korak 1. Instalirajte nosač kao što je prikazano.



Korak 2. Pričvrstite cijevni grijač na zid ili pod kao što je prikazano na sljedećoj slici.



5. Upozorenje: •

Uvjerite se da su uklonjeni svi uzroci pregrijavanja, kao što su prepreke i da li je uređaj ponovno uključen. uključiti.

• Isključite prekidač kada je ljeto, ili kada nema nikoga kod kuće, ili nema potrebe za održavanjem grijanja, štedljivije je i sigurnije.

6. Specifikacije cjevastog grijača

Model br.	Performanse	Napon, frekvencija	IP klasa izolacije	Dimenzije proizvoda (mm)
TH01A	60W	220-240 V, 50 Hz	IP55	310*100*80
TH02A	120 W	220-240 V, 50 Hz	IP55	610*100*80
TH03A	180 W	220-240 V, 50 Hz	IP55	910*100*80
TH04A	240 W	220-240 V, 50 Hz	IP55	1220*100*80