

Pro-Tech CHEF

Prijenosni japanski Hibachi roštilj okrugli 11"



Upute za uporabu

	Pregled dijelova
1	Naribati
2	Rešetka za ugljen
3	Keramička baza
4	Vrata od pepela
5	na mene
6	Termalna podloga od bambusa



Upute za njegu i sigurnu uporabu

UPOZORENJA - POZOR!

• Ovaj proizvod je SAMO ZA VANJSKU UPORABU. NEMOJTE koristiti u zatvorenom prostoru.

• UVIJEK držite djecu i kućne ljubimce na sigurnoj udaljenosti od roštilja dok se koristi.

• NIKADA ne ostavljajte zapaljenu vatru bez nadzora.

• OPASNOST OD TROVANJA UGLJIČNIM MONOKSIDOM - NIKADA ne palite ovaj proizvod, ne dopustite da tinja ili da se hladi u zatvorenim prostorima.

• NEMOJTE koristiti ovaj proizvod u šatoru, kamp prikolici, automobilu, podrumu, tavanu ili čamcu.

• NEMOJTE koristiti ispod tendi, suncobrana ili sjenica.

• OPASNOST OD POŽARA – Žar može ispasti tijekom uporabe.

• UPOZORENJE - NEMOJTE koristiti benzin, tekućinu za upaljače, alkohol ili druge slične kemikalije za paljenje. Koristite samo upaljače koji su u skladu sa standardom EN1860-3.

• Strogo se preporuča korištenje drvenog ugljena u komadima za roštilj. Dulje gori i proizvodi manje pepela, što može ograničiti protok zraka.

• VAŽNO: Prilikom otvaranja poklopca na visokim temperaturama, važno je samo malo podići poklopac, dopuštajući zraku da ulazi polako i sigurno, čime se sprječava povratni protok zraka ili paljenje koje bi moglo uzrokovati ozljede.

• UVIJEK slijedite INFORMACIJE O KUHANJU na stranici 4 ovog korisničkog priručnika.

• NEMOJTE koristiti roštilj na terasama ili drugim zapaljivim površinama kao što su suha trava, drvena sječka, lišće ili ukrasna kora.

• Provjerite je li roštilj postavljen najmanje 2 metra od zapaljivih predmeta.

• NEMOJTE koristiti ovaj roštilj kao pećnicu.

• UPOZORENJE: Ovaj će proizvod biti vrlo vruć, NEMOJTE ga pomicati tijekom rada.

• UVIJEK KORISTITE rukavice otporne na toplinu kada rukujete vrućom keramikom ili površinama za kuhanje.

• Ostavite jedinicu da se potpuno ohladi prije premještanja ili spremanja.

• Prije uporabe uvijek provjerite je li jedinica oštećena i zamijenite je ako je potrebno.

Zapaliti vatru

- Da biste zapalili vatru, umotajte novine s nekoliko kockica krutog potpalu na ploču za ugljen baza za roštilj. Zatim stavite 2 ili 3 šake drvenog ugljena na vrh novina.
- NEMOJTE koristiti benzin, tekućinu za upaljač, alkohol ili druge slične kemikalije za paljenje ili ponovno paljenje.

- Otvorite donji otvor i zapalite novi papir upaljačem ili šibicama.
- NEMOJTE pretrpati jedinicu gorivom - ako je vatra prejaka, može oštetiti roštilj.
- Ostavite dok se svo gorivo ne potroši i ugasi.

UHASENIE

- Za gašenje jedinice - prestanite dodavati gorivo i zatvorite sve ventilacijske otvore i poklopac kako biste pustili vatru ugasiti prirodnim putem.
- NEMOJTE koristiti vodu za gašenje drvenog ugljena jer to može oštetiti keramički roštilj.


SKLADIŠTENJE


- Kada ne koristite roštilj i odlažete ga vani, pokrijte ga odgovarajućom kabanicom nakon što se potpuno ohladi.
- Roštilj se NE može prati u perilici posuđa; koristite blagi deterdžent s toplom vodom.
- Preporuča se da tijekom zime roštilj pospremite natkriven u garažu ili šupu radi potpune zaštite.









INFORMACIJE O UPOTREBI I ODRŽAVANJU


- Provjerite je li roštilj postavljen na stalnu, ravnu nezapaljivu površinu otpornu na toplinu izrađenu od nezapaljive objekti.
- Provjerite je li roštilj udaljen najmanje 2 m od drugih okolnih predmeta udaljenosti od najmanje 2 metra.
- Maksimalna količina drvenog ugljena u komadima: 0,5 kg.
- NEMOJTE koristiti benzin, tekućinu za upaljač, alkohol ili druge slične kemikalije za paljenje ili ponovno paljenje.

- Nakon što zapalite vatru, ostavite donji ventilacijski otvor i poklopac otvorenima oko 10 minuta kako biste stvorili mali ležaj vrući ugljen.
- Prije prvog kuhanja pustite da se ugljen zagrije i držite ga vrućim najmanje 30 minuta. • NEMOJTE KUHATI dok gorivo ne dobije sloj pepela.
- Preporuča se da ne dodajete i ne okrećete ugljen nakon paljenja. To omogućuje izradu drvenog ugljena rasplamsao jednoličnije i učinkovitije.
- Nakon paljenja, koristite SAMO rukavice otporne na toplinu kada rukujete vrućom keramikom ili posuđem za kuhanje površine.






		
x1	x1	x1
		
x2	x1	x1
		
x1	x2	x1

			
M6 x5	M6x12 x5	ST3.8x14 x8	GUMENA PODLOŠKA x8


1.

2.

3.




4.



5.

6.

7.



8.

