Pro-Tech TOOLS

# Hidraulički cilindar 8t,12t



## Upute za uporabu

Prijevod izvornih uputa

RAD SA HIDRAULIČNIM CILINDROM

- Ekspanzija: Okrenite odvodni ventil u zatvoreni položaj okretanjem u smjeru kazaljke na satu. Pumpajte kontrolnu šipku da produžite klip na željenu duljinu.

- Uvlačenje klipa: Vrlo polako okrenite odvodni ventil u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Za sporo i sigurno izvlačenje klipa, okrenite ventil samo djelomično. Ako otpustite ispusni ventil većim dijelom, opterećenje će se vrlo brzo spustiti.

!!! UPOZORENJE !!!

Za vašu sigurnost i zaštitu od mogućih ozljeda.

- Ne opterećujte hidraulički cilindar iznad nazivnog kapaciteta. Preopterećenje može oštetiti ili potpuno uništiti ovaj uređaj.

- Ovaj uređaj služi samo za ekspanziju u okomitom položaju. Nakon razvlačenja objekta na potrebnu udaljenost potrebno ga je odmah učvrstiti odgovarajućim napravama odgovarajuće nosivosti.

- Jak udarac može oštetiti ovaj hidraulički cilindar.

- Potpuno spustite klip prije punjenja uljem. Postavite cilindar u okomiti položaj i dodajte ulje do donjeg ruba otvora za punjenje.
Koristite samo ulje namijenjeno za hidraulične dizalice. Neispravno odabrano ulje može oštetiti uređaj.

- Svi pričvrsni elementi moraju biti dobro zategnuti prije uporabe. Nemojte brkati uključeni pribor.

- Odgovornost je vlasnika ili operatera da zadrži ovaj korisnički priručnik i da sve informacije i oznake upozorenja budu čitljive.

- Pažljivo proučite i slijedite priložene upute.

- Nepridržavanje uputa i nestručno rukovanje uređajem može uzrokovati štetu ili ozljede osoba.

- Zabranjeno je svako kretanje osoba između rastegnutih objekata.

ČIM DOSTIGNETE MAKSIMALNU DUŽINU, PRESTANITE PUMPATI. OZNAČENA JE MAKSIMALNA EKSTRAKCIJA
SA PRSTENOM NA KLIPU. PRELAZENJE OVOG OGRANIČENJA MOŽE ZA REZULTAT DA UREĐAJ NE RADI ISPRAVNO.

Tehnički podaci:

| Model | 8t | | 12t | |
|---|---|---|---|---|
| | Jedan klip | Dva klipa | Jedan klip | Dva klipa |
| Minimalna visina dizanja | 635 mm | 635 mm | 650 mm | 650 mm |
| Maksimalna visina dizanja | 1120 mm | 1120 mm | 1140 mm | 1140 mm |
| Hod klipa | 485 mm | 485 mm | 490 mm | 490 mm |
| Promjer klipa | 28 mm | 28 mm | 33 mm | 33 mm |
| Vanjski promjer hidrauličkog radnog cilindra | 70 mm | 70 mm | 80 mm | 80 mm |
| Težina | 7,6 kg | 8,6 kg | 10 kg | 11 kg |